



В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- **ВЫЙДИТЕ**
- **ВЫЗОВИТЕ
ПОЖАРНУЮ БРИГАДУ
(ПОЗВОНИТЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ 999 ИЛИ
112)**
- **ОСТАВАЙТЕСЬ В
СТОРОНЕ**

**В экстренных случаях звоните
999 или 112**

**Не откладывайте, начните
действовать сегодня!**

**Четыре золотых правила пожарной
безопасности дома**

1

**Установите
работающие дымовые
сигнализации и
регулярно проверяйте
их**

2

**Составьте план
эвакуации при пожаре
и часто практикуйте
его.**

3

**Проверяйте наличие
пожарных опасностей
в вашем доме и
устраняйте их**

4

**Выполняйте
процедуру "последнее
дело на ночь"**

Установите работающие дымовые сигнализации и регулярно проверяйте их

- **Установите дымовые сигнализаторы сегодня и убедитесь, что они в хорошем рабочем состоянии. Работающие дымовые пожарные сигнализации предупредят вас о пожаре. Помните: ваше обоняние не работает, когда вы спите, и дым может погрузить вас в глубокий сон.**
- **Если кто-то в доме глухой или плохо слышит**, он может не услышать звуковое предупреждение от дымовой сигнализации, например, если не носит слуховой аппарат ночью. На рынке существуют системы дымовой сигнализации, которые используют стробоскоп или виброплощадку для предупреждения об опасности пожара. Они обеспечивают улучшенное оповещение для людей, которым трудно услышать дымовую сигнализацию со звуковым оповещением.
- **Дымовую сигнализацию можно проверить, нажав на кнопку проверки кончиком ручки половой щетки.**
- Заменяйте батарейки, если они не работают, а в стандартных сигнализациях - раз в год, или как только услышите предупреждающий звуковой сигнал.
- Если у вас дымовые сигнализаторы с 10-летним сроком службы, **то через 10 лет необходимо заменить всю сигнализацию.**
- **Приобретите как минимум одну дымовую сигнализацию для каждого этажа в доме.** Установите их между спальными зонами, кухней и гостиной - один в коридоре на первом этаже и по одному на каждом верхнем уровне, на лестничной площадке. Для повышения уровня защиты можно также рассмотреть возможность установки сигнализаторов в гостиных и на кухне, в спальнях, которыми пользуются уязвимые люди, или в спальнях, где есть телевизор или крупные электроприборы (например, компьютер). (Сигнализаторы тепла могут быть установлены там, где дым от приготовления пищи или дым от сигарет или открытого огня может привести к нежелательным сигналам тревоги).
- **Расположите дымовые пожарные сигнализации на уровне потолка** в соответствии с инструкциями производителя.
- **Регулярно пылесосьте дымовые сигнализаторы** и протирайте крышку. Если они засоряются пылью, они могут работать неправильно.

2

Составьте план эвакуации при пожаре и часто практикуйте его

План эвакуации при пожаре:

Что нужно делать в случае пожара

- Всегда держите пути эвакуации/выходы свободными
- Независимо от того, обнаружили ли вы пожар или вас предупредила дымовая сигнализация, сохраняйте спокойствие и приводите в действие свой план эвакуации при пожаре.
- Поднимите тревогу. Разбудите всех и выведите всех на улицу самым быстрым способом, помогая или собирая самых маленьких или уязвимых членов семьи.
- Проверьте двери тыльной стороной ладони - не открывайте их, если они теплые. Это означает, что огонь находится с другой стороны. Открывайте только те двери, которые вам нужны, чтобы выйти из дома.
- Если есть дым, ползите вдоль пола, где воздух чище.
- Не ищите причину пожара.
- Соберитесь в месте сбора возле дома и убедитесь, что все вышли.
- Позвоните в пожарную службу по телефону 999 или 112 из телефонной будки, с мобильного телефона или от соседей.
- Не возвращайтесь в дом, пока пожарная служба не сообщит вам, что это безопасно.

3

Проверяйте наличие пожарных опасностей в вашем доме и устраняйте их

Профилактика - лучший способ борьбы с огнем

- Проверьте свой дом комнату за комнатой на наличие пожарных опасностей и устраните их.
Помните: большинство пожаров в доме начинаются в гостиной, спальном комнате и на кухне ночью, когда мы спим.

• Кухня

- Положите на кухне, в пределах досягаемости, противопожарное одеяло и работающий огнетушитель и научитесь ими пользоваться.

При приготовлении пищи всегда используйте сначала задние конфорки. Поворачивайте ручки кастрюль и следите за тем, чтобы они не находились над другими конфорками.

- Содержите плиту в чистоте - жир представляет опасность возгорания.
- Выключайте плиту, когда не пользуетесь ею.
- Никогда не используйте плиту для сушки белья.
- Перед сном проверяйте, выключена ли плита.
- Регулярно чистите или заменяйте фильтры в вытяжном вентиляторе.
- Сковородки для жарки чипсов представляют собой опасность возгорания - подумайте об использовании альтернативного способа приготовления пищи.



В экстренных случаях звоните 999 або 112

“
“
“
“
“
“

Электроприборы - используйте осторожно и храните их надлежащим образом, когда не пользуетесь ими.

- Не перегружайте розетки. Это большая опасность возгорания.
- Не прокладывайте электрические кабели через кухонные плиты.
- Выключайте и вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь электроприборами.
- Если электрические кабели или вилки повреждены, изношены или потрепаны, не пользуйтесь электроприборами и вызовите квалифицированного электрика.

Открытый огонь в гостиной

- Установите перед открытым огнем подходящий искрозащитный и противопожарный кожух.
- Не кладите ничего на защиту от огня.



Пожежна безпека будинку

- Не залишайте поруч з вогнем нічого, що може спалахнути, наприклад, папер, журнали або одяг.
- Не використовуйте відкритий вогонь для сушіння одягу. Це велика небезпека загоряння.

Тримайте димар в чистоті

- Регулярно чистіть димар - дотримуйтесь цього керівництва:
- Дров'яні каміни: чотири рази на рік, коли ви ними користуєтеся.
- Каміни на твердому паливі: раз на рік, якщо ви використовуєте бездимне паливо.
- Каміни на твердому паливі: два рази на рік, якщо використовується вугілля.
- Олійні каміни: один раз в рік.
- Газові каміни: один раз в рік, якщо вони відносяться до того типу, який вимагає чищення.

Переносні обігрівачі

- Використовуйте переносні обігрівачі з особливою обережністю.
- Розташуйте обігрівачі подалі від меблів, штор і предметів, які можуть загорітися.
- Не пересувайте включені обігрівачі.
- Вимикайте обігрівачі і виймайте вилку з розетки, перш ніж покинути будинок або лягти спати.

Свічки

- Завжди ставте свічки у відповідні утримувачі.
- Не ставте свічки поряд з предметами, які можуть спалахнути, такими як шторы, одяг або постільні принадлежності.
- Ніколи не залишайте запалені свічки без нагляду.
- Ставте свічки далеко від протягів.
- Не рухайте запалену свічку.
- Обов'язково тушіть всі свічки перед тим, як піти з дому чи лягти спати.

В екстрених випадках телефонуйте 999 або 112

Куріння

- Ніколи не паліть, коли відчуваєте втом у особливо коли ви лежите в ліжку або відпочиваєте в кріслі.
- Куріння являє собою реальну загрозу пожежі, коли ви втомилися і сонливі. Пам'ятайте: ліки та алкоголь можуть викликати сонливість.
- Завжди користуйтеся попільничкою, коли курите.
- Спорожняйте всі попільнички перед сном. Перед тим як спорожнити попільничку, пропустіть її вміст під краном, щоб переконатися, що воно згасло як слід.



Спальня

- Ніколи не паліть у своїй спальні.
- Тримайте ліхтарик поруч з ліжком для аварійного освітлення.
- Візьміть з собою в спальню мобільний телефон для екстреного використання.
- Будьте особливо обережні при використанні електроприладів, таких як зарядні пристрої для мобільних телефонів і випрямлячі для волосся. Вимикайте їх з розетки, коли закінчите користуватися ними, і дайте їм повністю охолонути, перш ніж прибрати їх.

Пам'ятайте: ніколи не залишайте електроприлади, такі як мобільні телефони, кабелі для мобільних телефонів, випрямлячі для волосся і т. д., увімкненими в розетку або на зарядці, коли лягаєте спати або виходите з дому.

Електрична ковдру

- Використовуйте електричні ковдри правильно, дотримуючись інструкцій виробника.
- Регулярно перевіряйте електричну ковдру на предмет зносу і пошкоджень.
- Зберігайте електричні ковдри згорнутими, а не складеними.
- Регулярно перевіряйте свію електричну ковдру.

Як розпізнати небезпечну електричну ковдру?

Замініть ковдру, якщо:

- **тканина або флекс зношені або пошарпані**
- **є сліди опіків**
- **стяжні стрічки (якщо вони є) пошкоджені або відсутні**
- **будь-які ослаблені з'єднання**
- **у вас є сумніви!**
- **Відремонтуйте** вилку або мережний провід, якщо вони пошкоджені.
- **Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки перед сном.**

4

Виконуйте процедуру "остання справа на ніч"

• **Перед тим, як лягти спати вночі:**

- Перед тим як лягти спати, переконайтеся, що всі виходи/ виїзди вільні.
- Якщо для відкриття вхідних і задніх дверей потрібні ключі, переконайтеся, що ключі зберігаються в легкодоступному місці, відомому всім в будинку, недалеко від дверей.
- Слідкуйте за тим, щоб вогонь був добре загашений, а перед відкритим вогнем встановіть іскрозахисні пристрої.
- Не залишайте телевізор, радіо або музичну систему в режимі очікування. На ніч слід залишати увімкненими в розетку тільки прилади, розраховані на цілодобове використання, наприклад, холодильники, морозильники і т. д.
- Вимикайте зарядний пристрій мобільного телефону з розетки, коли він заряджений, або коли ви виходите з будинку, або коли лягаєте спати.
- Вимикайте пристрій і виймайте з розетки електричну ковдру перед сном.
- Правильно спорожняйте попільнички і гасіть свічки перед сном.

В екстрених випадках телефонуйте 999 або 112

Безпека при роботі з чадним газом

Що таке чадний газ (CO)

Монооксид вуглецю (також відомий як CO) - це безбарвний отруйний газ без запаху. Приблизно половина смертей від ненавмисних отруєнь CO відбувається в результаті вдихання диму від пожеж. Однак, якщо не вистачає повітря для процесу горіння або опалювальний прилад несправний, може утворитися чадний газ.

1. Ознаки чадного газу: По всьому будинку і в приміщеннях, де є опалювальні і кухонні прилади, можна помітити наступні ознаки:

- Плями, кіптява або знебарвлення навколо опалювального приладу і навколо вентиляційних отворів.
- Конденсат на стінах і вікнах, а також дивний запах при ввімкненому приладі.
- Жовте або помаранчеве полум'я там, де зазвичай у газових приладів воно синє.
- Засмічення в димарях і трубах.
- Будь-які пошкодження приладів і димарів або навколо них.

2. Регулярне обслуговування і догляд: Найбільш поширеною причиною утворення чадного газу є несправні чи погано обслуговуванні прилади, а також засмічені вентиляційні отвори, димарі і димові труби. Важливо проводити щорічне обслуговування масляних і газових котлів з допомогою зареєстрованого спеціаліста по установці. Попросіть фахівця з обслуговування перевірити всі вентиляційні отвори, димарі і димові труби, щоб переконатися, що вони не засмічені, як всередині, так і зовні, і збільшити циркуляцію свіжого повітря в приміщеннях.

3. Сигналізатори чадного газу: Встановлення сигналізаторів чадного газу повинно проводитися у відповідності з інструкціями виробника по встановленню і розташуванню. Сигналізатори CO є попереджувачим пристроєм і не усувають CO. Замініть сигналізатор чадного газу після закінчення терміну придатності, зазначеного на виробі виробником.

Додаткову інформацію про безпеку у відношенні чадного газу можна знайти на сайті www.carbonmonoxide.ie або зателефонувати за тел: 1850 79 79 79.

Лінії відкриті: з 8 ранку до 8 вечора з понеділка по п'ятницю. З 9 ранку до 5.30 вечора в суботу

Дякую, що знайшли час прочитати цю брошуру про пожежну безпеку будинку. Ми сподіваємося, що вона підвищила вашу обізнаність про пожежну безпеку.

Не відкладайте - дійте сьогодні!

Будь ласка, використовуйте цю інформацію зараз, щоб забезпечити пожежну безпеку будинку для вас і вашої родини.

Контрольний список з пожежної безпеки

Ви повинні бути в змозі зазначити "ТАК" у кожному з наступних тверджень щодо безпеки.

Якщо ні, вживайте заходи і позначте відповідну клітинку.

Якщо ви не впевнені, які дії слід зробити, зверніться до буклету.

Димова сигналізація	Та	Ні	Вжиті заходи
1 На кожному поверсі мого будинку є як мінімум один димовий пожежний сповіщувач	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Я перевіряю свої димові сигналізації раз на тиждень (або відповідно з інструкціями), щоб переконатися, що вони працюють у будь-який час.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Я замінюю батарейки не рідше одного разу на рік (або відповідно з інструкцією).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Я ніколи не відключаю батарейки.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Всі члени сім'ї знають, як звучать димові сигналізації/детектори.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

План евакуації при пожежі	Та	Ні	Вжиті заходи
1 У нашої сім'ї є план евакуації.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ми практикуємо наш план і знаємо шляхи відходу.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 План евакуації включає безпечне місце для зустрічі поза домом, де можна переконатися, що всі благополучно вибралися.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 У нас є як мінімум два виходи з кожної частини нашого будинку.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Та	Ні	Вжиті заходи
5 Всі члени нашої родини знають номери екстрених служб 999 і 112.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пожежна небезпека	Та	Ні	Вжиті заходи
1 Наша плита і витяжний вентилятор чисті і без жиру.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ми вимикаємо плиту, коли вона не використовується	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ми не використовуємо плиту для сушіння одягу.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ми не виходимо з кімнати, коли у нас включена сковорода.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Ми вимикаємо і виймаємо вилку з розетки, коли не користуємося електроприладами.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Ми ніколи не перевантажуємо електричні розетки.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 У наших відкритих вогнищ є захист від іскор та вогню.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ми ніколи не використовуємо відкритий вогонь для сушіння одягу.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ми регулярно чистимо всі димарі.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Тримаємо переносні обігрівачі подалі від предметів, які можуть загорітися, таких як меблі, штори і одяг.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Ми ніколи не залишаємо запалені свічки в порожній кімнаті.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 В нашому будинку ніхто не курить у ліжку.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Ми перевіряємо електричні коври в нашому будинку на наявність подряпин, ослаблених з'єднань і пошкоджень.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Нічна рутинна	Та	Ні	Вжиті заходи
1 Ми стежимо за тим, щоб іскрозахисні пристрої були встановлені на всіх відкритих вогнях.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Перед сном ми вимикаємо і виймаємо з розетки електроприлади.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ми закриваємо всі двері на ніч.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Ми перевіряємо виходи і тримаємо їх вільними в нічний час.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Якщо для відкриття наших дверей або вікон потрібні ключі, ми перевіряємо, щоб ключі знаходилися в легкодоступному місці, відомому всім у домі, перед сном.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>